

Anmeldung zur Änderung einer Wasserzähleranlage



gilt für das Versorgungsgebiet der Stadt Görlitz sowie der Gemeinde Schöpstal

Vorgangsnummer: _____

Eingangsvermerk:

Anschrift des Netzbetreibers (NB) :
Stadtwerke Görlitz AG
Demaniplatz 23
02826 Görlitz

Auszuführende Leistungen :

Änderung der Wasserzähleranlage von Q3 =
 auf Q3 =

(z.B.: bei einer beantragten Leistungsreduzierung von Q3 = 10 auf Q3 = 4)

Anschlussobjekt:

GEMARKUNG

PLZ	ORT	STRASSE	HAUSNUMMER	FLUR	FLURSTÜCK
-----	-----	---------	------------	------	-----------

Art des Netzanschlusses:

- Standartnetzanschluss EFH** (Einfamilienhaus)
- Standartnetzanschluss MFH** (Zwei oder Mehrfamilienhaus)  Anzahl von Wohn- u. Nutzeinheiten: _____
- Netzanschluss für gewerbliche Nutzung** (Gewerbe/Industrie)  Anzahl der Gewerbeeinheiten: _____
- Art der Gewerbeeinheiten:
- Netzanschluss für eine öffentliche Einrichtung** (Kommune/Gemeinde)

Kostenangebot ist zu richten an den Antragsteller (Anschlussnehmer) Grundstückseigentümer

Antragsteller (Anschlussnehmer)

Zustimmung Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigter

(falls der Eigentümer / Erbbauberechtigter nicht zugleich Antragsteller ist)

Name, Vorname / Firma

Name, Vorname / Firma

Straße, Haus-Nr.

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Telefon / Mobil

Telefon / Mobil

E-Mail

E-Mail



Datum

Unterschrift

Name in Druckschrift



Datum

Unterschrift

Name in Druckschrift

Die Tabelle auf der Rückseite des Antrages ist durch Ihr Installationsunternehmen auszufüllen und mit Unterschrift zu bestätigen.

- Bitte beachten Sie, dass bei angeschlossenen Feuerlöschanlagen die Bestätigung bzw. die Genehmigung der Feuerwehr mit eingereicht werden muss.
- Die Installation und Planung der Trinkwasserhausinstallation hat nach DIN 1988 zu erfolgen. Der anliegende Versorgungsdruck ist durch das Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) bzw. den Fachplaner bei der SWG anzufragen. Für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Grundstücke sind bei Antragstellung Installationspläne / Berechnungsunterlagen der Hausinstallation einzureichen. Ist dies nicht erfolgt und kommt es zu Störungen im Betrieb, übernimmt die SWG AG keine Haftung.
- Mit der oben geleisteten Unterschrift verpflichte ich mich, die genannte(n) Wasserversorgungsanlage(n) gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), den ergänzenden Bedingungen zur AVBWasserV, den anerkannten Regeln der Technik für Trinkwasserinstallationen, den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, sowie den zutreffenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften in Ihrer jeweils gültigen Fassung durch ein Vertragsinstallationsunternehmen ausführen zu lassen.

Vorgaben zur Bemessung

Entnahmestellen Art "A" nach DIN 1988-300 in ihrer gültigen Fassung

Art	Dimension	Durchfluss in l/s	Anzahl	Berechnungsdurchfluss V_R in l/s
Auslaufventile				
ohne Luftsprudler	DN15	0,30		
ohne Luftsprudler	DN20	0,50		
ohne Luftsprudler	DN25	1,00		
mit Luftsprudler	DN10	0,15		
mit Luftsprudler	DN15	0,15		
Mischarmaturen				
Duschwanne	DN15	0,15		
Badewanne	DN15	0,15		
Küchenpumpe	DN15	0,07		
Waschbecken	DN15	0,07		
Sitzwaschbecken / Bidet	DN15	0,07		
Maschinen für Haushalte				
Waschmaschine	DN15	0,15		
Geschirrspülmaschine	DN15	0,07		
WC-Becken und Urinale				
Füllventil für Spülkasten	DN15	0,13		
Druckspüler (manuell)	DN15	0,30		
Druckspüler (elektronisch)	DN15	0,30		
Druckspüler für WC	DN20	1,00		

Vorgaben zur Bemessung

Die Gleichzeitigkeit der Benutzung ist unbedingt zu berücksichtigen!

Entnahmestellen Art "B" nach DIN 1988-300 in ihrer gültigen Fassung

Art	Dimension	Durchfluss in l/s	Anzahl	Berechnungsdurchfluss V_R in l/s
Feuerlöscharmaturen				
Wandhydrant		1,70		
Unterflurhydrant		20,00		
Oberflurhydrant		20,00		
Sprinkleranlage				
Sonderentnahmestellen				
Druckerhöhungsanlage	DN			
Vorlagebehälter der DE-Anlage		m^3		
Dauerverbraucher > 15 min.	DN15			
Außenzapfstelle > 15 min.	DN15			

Summendurchfluss VR Art "A" l/s Summendurchfluss VR Art "B" l/s Anzahl der Obergeschosse

Spitzendurchfluss VS Art "A" l/s Spitzendurchfluss VS Art "B" l/s Höchste Entnahmestelle m

Spitzendurchfluss VS gesamt m^3/h

Anschrift des Vertrags-
Installationsunternehmens:

Installationsausweis-Nummer:

Unterschrift/ Stempel:

Unterschrift der eingetragenen Fachkraft des Vertrags-Installationsunternehmens

Stempel

Unterschrift Architekt / Planer:

Die SWG ist berechtigt, die erhobenen personen- und gebäudebezogenen Daten zu speichern und zu verarbeiten, sofern dieses im Rahmen der Zweckbestimmung erforderlich ist. Verantwortliche Stelle gemäß Bundesdatenschutzgesetz ist die SWG AG.